
MOUNT-IT!

Installation Manual

SKU: MI-311

V01/2026



Scan this QR code for product information, videos, and assembly assistance.

Tilting TV Wall Mount

Visit us at **www.mount-it.com** for product registration and warranty information.

Our US based customer service team is standing by to answer any questions you have about your Mount-It! product.

Available by phone **Monday - Friday from 5:00am to 5:00pm** PST.

Chat live with an agent on our website!

support@mount-it.com

(855)- 925-5668

www.mount-it.com

HAVE QUESTIONS?

Monday - Friday from 5:00am - 5:00pm PST

support@mount-it.com

(855) 925-5668

www.mount-it.com

EN

Read the entire instruction manual before you start installation and assembly. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact us (Mount-It!) for assistance.
CAUTION: Use with products heavier than the rated weights indicated may result in instability causing possible injury.
- Mounts must be attached as specified in assembly instructions. Improper installation may result in damage or serious personal injury.
- Safety gear and proper tools must be used. This product should only be installed by professionals.
- This product is designed to be installed on wood stud walls, solid concrete walls or brick walls.
- Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.
- Use the mounting screws provided and DO NOT OVER TIGHTEN mounting screws
- This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.
- This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.

IMPORTANT: Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation. If any parts are missing or faulty, please contact us (Mount-It!) for a replacement.
MAINTENANCE: Check that the bracket is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

DE

Bitte vor Beginn der Montage und Zusammenbau das ganze Handbuch durchlesen. Bitte sich mit dem Händler vor Ort bei Fragen zur Anleitung oder Warnungen in Verbindung setzen.
VORSICHT: Bei Verwendung mit Produkten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können Schäden oder möglicherweise Verletzungen die Folge sein.
- Halterungen sollen entsprechend den Montageanweisungen angebracht werden. Eine unsachgemäße Montage kann Schäden oder Verletzungen zur Folge haben.
- Sicherheitsausrüstung und geeignete Werkzeuge verwenden. Die Montage des Produktes sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden.
- Dieses Produkt kann auf Wänden mit Fachwerk, massiven Beton- oder Steinwänden montiert werden.
- Die tragenden Oberflächen sollten das gesamte Gewicht von Geräten und allen zusätzlichen Bauteilen sicher aushalten können.
- Nur die mitgelieferten Einbauschrauben verwenden und die Schrauben NICHT ZU FEST ANZIEHEN.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die Erstickungsgefahr beim Verschlucken hervorrufen können, Diese Teile von Kindern fernhalten.
- Dieses Produkt nur in Innenräumen verwenden. Verwendung des Produktes im Außenbereich kann zu Verletzungen und Schäden führen.

WICHTIG: Vor der Montage bitte alle erhaltenen Bauteile mit der Bauteilediste abgleichen. Bei beschädigten oder fehlenden Teilen den Händler vor Ort nach Ersatzteilen fragen.
WARTUNG: Die Halterungsklammer regelmäßig auf Sicherheit und Stabilität prüfen (am besten alle drei Monate).

FR

Lisez entièrement le guide d'utilisateur avant de commencer l'installation et le montage. Si vous avez des questions concernant les instructions ou les avertissements, veuillez contacter votre distributeur local pour une assistance.
ATTENTION: L'utilisation de produits plus lourds que les poids nominaux indiqués peut entraîner une instabilité causant des blessures potentielles.
- Les supports doivent être joints comme spécifié dans les instructions de montage. Une mauvaise installation peut entraîner des dommages ou de graves blessures aux personnes.
- Un équipement de sécurité et les outils appropriés doivent être utilisés. Ce produit devrait être installé uniquement par des professionnels.
- Ce produit est conçu pour être installé sur des murs avec poteaux en bois, des murs en béton massif ou murs en brique.
- Assurez-vous que la surface de soutien supporte en sécurité le poids combiné de l'équipement et de tous les matériaux et composantes associés.
- Utilisez les vis de montage fournies et NE SERREZ PAS TROP les vis de montage
- Ce produit contient de petites pièces qui peuvent causer un étouffement si elles sont avalées. Éloignez ces pièces des enfants.
- Ce produit est prévu uniquement pour une utilisation à l'intérieur. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut entraîner une défaillance du produit ou des blessures aux personnes.

IMPORTANT: Avant l'installation, assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces selon la liste de vérification des composants. Si une pièce est manquante ou endommagée, téléphonez à votre distributeur local pour qu'il la remplace.
MAINTENANCE: A intervalles réguliers (au moins tous les trois mois) vérifiez que le support est d'utilisation sûre et fiable

RU

Перед началом установки и сборки прочитайте руководство по установке. Если у Вас возникли какие-либо вопросы относительно инструкций или предупреждений, свяжитесь с Вашим локальным распространителем для получения помощи.
Внимание: Использование продуктов, вес которых превышает указанный расчетный вес, может привести к нестабильности и возможным повреждениям.
- Опоры должны быть установлены, как это показано в монтажных инструкциях. Неправильная установка может привести к получению серьезных травм.
- Необходимо использовать предохранительное устройство и специальные инструменты. Продукт должен устанавливаться только профессионалами.
- Продукт предназначен для установки на деревянные каркасные стены, твердые цементные стены или кирпичные стены.
- Убедитесь, что несущая поверхность выдержит вес оборудования и всего установленного оборудования и комплектующих.
- Необходимо использовать идущие в комплекте установочные шурупы и НЕ ПЕРЕТЯГИВАТЬ установочные шурупы
- Данный продукт содержит маленькие детали, которые представляют опасность удушения при проглатывании. Такие детали необходимо хранить в недоступном для детей месте.
- Данный продукт предназначен только для эксплуатации в помещениях. Использование данного продукта на улице может привести к поломке продукта и получению травм.

ВАЖНО: Перед установкой убедитесь, что Вы получили все детали в соответствии со списком комплектующих. Если не хватает каких-либо деталей или они поломаны, свяжитесь с Вашим местным распространителем по вопросу замены.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Необходимо регулярно проверять (как минимум, раз в три месяца), чтобы кронштейн был зафиксирован, и его использование было безопасным.

ES

Lea todo el manual de instrucciones antes de comenzar la instalación y ensamble de la unidad. Si tiene alguna inquietud con respecto a las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local.
PRECAUCIÓN: utilizar con productos de mayor peso al indicado en los límites de peso podría ocasionar inestabilidad y posibles heridas personales.
- Los soportes deben acoplarse tal como se indica en las instrucciones de ensamble. Una incorrecta instalación podría ocasionar daños y serias heridas personales.
- Utilice las herramientas y equipo de seguridad adecuados. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.
- Este producto está diseñado para instalaciones en paredes de madera sólida, concreto sólido o bloques.
- Asegúrese de que la superficie de fijación sostenga de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes y hardware.
- Utilice los tornillos de ensamble suministrados y NO aplique demasiada tensión a los tornillos.
- Este producto contiene piezas pequeñas que representan un riesgo de asfixia. Mantenga estas piezas fuera del alcance de los niños.
- Este producto está diseñado para uso en interiores solamente. Utilizar este producto en exteriores podría ocasionar fallas y heridas personales.

IMPORTANTE: Asegúrese de que haya recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna de las partes, o está dañada, comuníquese con su distribuidor.
MANTENIMIENTO: Compruebe periódicamente que el soporte esté asegurado y listo para usar (al menos cada tres meses).

PT

Leia todo o manual de instruções antes de iniciar a instalação e montagem. Se você tiver alguma dúvida sobre quaisquer uma das instruções ou avisos, por favor, entre em contato com o seu distribuidor local para assistência.
ATENÇÃO: O uso com produtos mais pesados do que os pesos indicados pode resultar em instabilidade, causando possíveis danos.
- Os suportes devem ser anexados como especificado nas instruções de montagem. A instalação incorreta pode causar danos ou sérias lesões pessoais.
- Equipamentos de segurança e ferramentas adequadas devem ser utilizadas. Este produto só deve ser instalado por profissionais.
- Este produto é projetado para ser instalado em pilares verticais de paredes de madeira, paredes de concreto sólido ou de tijolos.
- Certifique-se que a superfície de suporte suportará com segurança o peso combinado do equipamento e todas as ferragens e componentes anexados.
- Use os parafusos de montagem fornecidos o NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE os mesmos.
- Este produto contém pequenas peças que podem causar asfixia se ingeridas. Mantenha esses itens longe do alcance de crianças.
- Este produto destina-se somente para uso interno. Usá-lo em ambiente externo pode causar falhas no produto e lesões pessoais.

IMPORTANTE: Assegure-se que você recebeu todas as peças, de acordo com a lista de componentes, antes da instalação. Se alguma peça estiver faltando ou é defeituosa, contate o seu distribuidor local para substituição.
MANUTENÇÃO: Certifique-se (que o suporte seja seguro e protegido para o uso em intervalos regulares (pelo menos a cada três meses).

AR

الرجاء قراءة دليل الإرشادات بالكامل قبل البدء في التركيب والتجميع. إذا كانت توجد لديك أي استفسارات أو التحذيرات، فالرجاء الاتصال بالموزع المحلي لديك لطلب المساعدة.
تحذير: قد يؤدي استخدام هذا المنتج مع منتجات ذات أوزان أكبر من الأوزان المقررة المشار إليها إلى حدوث احتمال قد ينجم عنه التعرض لإصابة.
- يجب ربط المحوامل كما هو موضح في إرشادات التجميع. قد يؤدي تركيب المحامل بشكل غير صحيح إلى حدوث تلف أو التعرض لإصابة شخصية خطيرة.
- يجب استخدام معدات السلامة والأدوات المناسبة. يجب تركيب هذا المنتج فقط بمعرفة أشخاص محترفين.
- تلك تم تصميم هذا المنتج لتركيبه على جدران تحتوي على عروق خشبية، أو جدران من الخرسانة الصلبة، أو جدران طوبية.
- تأكد من أن السطح الداعم سيتحمل كل أوزان المعدات علاوة على وزن الأجهزة والمكونات الملحقة بها.
- استخدم مسامير التركيب المقاومة المرفقة ولا تقم بالشد بإحكام زيادة.
- يحتوي هذا المنتج على عناصر صغيرة قد يؤدي ابتلاعها إلى الإصابة بالاختناق. أبعد هذه العناصر بعيداً.
- هذا المنتج مخصص للاستخدام المنزلي فقط. قد يؤدي استخدام هذا المنتج خارج المنزل إلى تعطله أو حدوث إصابة شخصية.

هام:تأكد من أن جميع المكونات التي تحتوي عليها قائمة المكونات مرفقة مع المنتج قبل البدء في التركيب. إذا كانت توجد هناك أي مكونات مفقودة أو معيبة، فالرجاء الاتصال هاتفيا بالموزع المحلي لديك للحصول على بديل لها.
الصيانة:يتحقق أن المثبت محكم وآمن للاستخدام على فترات منتظمة (على الأقل كل ثلاثة شهور).

JA

設置や組立てを始める前に、すべての取扱説明書をご一読ください。取扱説明書または警告に関してご不明な点がございましたら、お住まいの地域の代理店までお問い合わせください。
注意: 定格可能より遠しい製品の使用は、不安定な状態になり怪我を引き起こす恐れがあります。
- マウントは組立の取扱説明書の指示に従って取り付けてください。不適切な取り付けにより、損傷や重大な身体傷害を引き起こす恐れがあります。
- 安全装置および適切な道具をご使用ください。本製品は専門の知識を有する人が設置を行ってください。
- 本製品は、木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、またはレンガ壁に設置するように設計されています。
- 支持面が設備およびすべての付属のハードウェアの総重量とコンポーネントを安全に支えるようにしてください。
- 提供されたリセネジを使用し、ネジを決して締めすぎないようにしてください。
- 本製品には飲み込んだら窒息する危険性のある物や製品寸法が含まれています。小さな子様の手の届かない場所に保管してください。
- 本製品は屋内使用のみを目的としています。本製品を屋外で使用すると、製品の不具合や身体傷害を導く恐れがあります。

重要: 設置に先立って、構成要素のチェックリストに従い全ての部品がお手元にあるかご確認ください。
部品が見当たらない場合や欠陥品の場合は、交換のためにあたり、お住まいの地域の代理店までお電話でご連絡ください。
保守管理: ブラケットは安全に使用するため、定期的に(少なくとも3ヵ月毎に)チェックしてください。

MI-311

COMPATIBLE VESA SIZES	FITS MOST TVS UP TO	WEIGHT RATING
100x100/200x200 300x300/400x200 400x400/600x400	80" MAX	50kg (110lbs) RATED

WARNING: This installation manual is intended to provide guidance on how to install the TV mount and the TV on a suitable wall. Please contact a qualified professional if you are unsure of the steps described in the manual or have doubts about the safety of the installation. Improper installation may cause damage or serious injury. We cannot be held liable for damage or injury caused by improper mounting. Incorrect assembly, inappropriate use or for use cases not explicitly specified in this document. If unsure, please contact us at www.mount-it.com. Email at support@mount-it.com, or call us at 1 (855)- 925-5668

CHOKING HAZARD. Package includes small parts. Not for children under 3 years. Adult supervision is required


(1)Wall Plate-A


(1)Wall Plate-B

(1)Wrench-D


(2)VESA Bracket-C

(1)Bubble Level-E

TV MOUNTING HARDWARE


(4)M6 x14
M-A


(4)M8 x16
M-B


(4)M6 x30
M-C


(4)M8 x35
M-D

(4)D8
M-E

(4)Φ15 x Φ8.5 x 5
M-F

(4)Φ15 x Φ8.5 x 15
M-G

WALL MOUNTING HARDWARE


(4)ST 6.3 x 55mm
W-A


(4)Φ10 x Φ7 x 45mm
W-B

(4)Φ16 x Φ6.5 x 1.5mm
W-C

Check carefully to make sure there are no missing or defective parts. Some hardware provided may not be used. Use the correct wall mounting and TV mounting hardware suitable for your installation.

DIMENSIONS & WEIGHT CAPACITY




Rated weight capacity is 110lbs for this mount.

Caution:

Ensure all mounting surfaces are capable of holding the weight of your mount.
DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY. SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR!


1 Assemble The Wall Plate





- Remove the Bolts that are pre-installed in Wall Plate (#B) and use them to attach Wall Plate (#A) to Wall Plate (#B) as shown.

2a INSTALLATION OPTION 1: Wood Stud Installation

TOOLS REQUIRED








- With a stud finder locate the stud and center the mount on the stud at the desired height. Using a bubble level to ensure straightness, hold the Wall Plate to the wall and mark the center of the 4 mounting holes with a pencil as shown here.
- Use a 3/16" drill bit and drill on the marked locations to a depth of 2.2". Secure the Wall Plate to the wall using Lag Screws (#W-A) and Washers (#W-C). Tighten the screws until secure.


⚠ WARNING


- Tighten screws so that wall plate is firmly attached,but do not overtighten.Overtightening can damage screws,greatly reducing their holding power.




2b INSTALLATION OPTION 2: Concrete/Brick Wall Installation

TOOLS REQUIRED









- Using a bubble level to ensure straightness, hold the Wall Plate to the desired location on the wall and mark the center of the 4 mounting holes with a pencil as shown here.
- Use a 3/8" drill bit and drill on the marked locations to a depth of 2.4". Clear any dust and debris from the holes and insert the Concrete Anchors (#W-B). Secure the Wall Plate to the wall using Lag Screws (#W-A) and Washers (#W-C). Tighten the screws until secure.

⚠ WARNING


- Tighten screws so that wall plate is firmly attached,but do not overtighten.Overtightening can damage screws,greatly reducing their holding power.



3 Installing the TV to the mount




TOOLS REQUIRED



- Lay your TV down on a flat surface and align VESA Arms (#C) over the VESA holes as shown.
- Select the appropriate size mounting bolt (#M-A through M-D) and washer (#M-E) for your display's mounting holes and verify the length of the VESA bolt is not too long. If you are unsure of the correct bolt size for your display refer to your TV user manual or contact the TV manufacturer for sizing information. If necessary, use the included spacers (#M-F, M-G) between the mount and the TV to adjust the length of the mounting bolt. Multiple spacers can be used in combination to achieve the desired bolt depth. Attach the VESA Brackets using the selected hardware in the matching configuration shown here.
- Tilting the VESA bracket away from the TV may help installation on step 4. Tighten the bolt shown here with the wrench after adjustments are made. Do not overtighten, the tilt should be able to be adjusted by hand with some pressure.


4 Hang the TV on the Wall Plate

TOOLS REQUIRED





- Hang the TV on the wall plate by hooking the top of the VESA Brackets over the top of the plate. Lower the bottom of the TV down until the latches on both VESA Brackets "click" into place over the bottom of the wall plate.
- To remove the TV from the wall plate, pull down on the pull cord until the latches are released, pull the bottom of the TV away from the wall, then lift the TV up and away from the wall plate.

5 Final Adjustments



- Level the TV using the bolts on the top of each VESA Bracket. Tighten or loosen the bolt shown in the magnified image to raise or lower the height of the VESA Bracket.





- Adjust the tilt of the TV using the upper bolt on the side of each VESA Bracket. The TV can be tilted to the desired viewing angle by hand, but if the TV is difficult to tilt or slowly tilts forward then adjust the nuts shown here on the sides of each VESA Bracket.