




Scan this QR code for
product information, videos,
and assembly assistance.

FULL MOTION TV WALL MOUNT WITH 40-INCH EXTENSION



HAVE QUESTIONS?

Monday - Friday from 8:00am - 4:00pm PST



support@mount-it.com



(855) 925-5668



www.mount-it.com

EN Read the entire instruction manual before you start installation and assembly. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact Mount-It! for assistance.

CAUTION: Use with products heavier than the rated weights indicated may result in instability causing possible injury.

• Please closely follow the assembly instructions. Improper installation may result in damage or serious personal injury.

• Safety gear and proper tools must be used. This product should only be installed by professionals.

• This product is designed to be installed on solid concrete walls, masonry walls or wood stud walls.

• Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.

• Use the mounting screws provided and **DO NOT OVER TIGHTEN** the screws.

• This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.

• This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.

IMPORTANT: Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation. If any parts are missing or faulty, contact Mount-It! for a replacement.

MAINTENANCE: Check that the product is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

DE Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Installation und Montage beginnen. Wenn Sie Fragen zur Anleitung oder Warnungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler.

VORSICHT: Die Verwendung mit Produkten, die schwerer als die angegebenen Nennengewichte sind, kann zu Instabilität führen und zu möglichen Verletzungen führen. Bitte befolgen Sie die Montageanleitung genau. Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden oder schweren Verletzungen führen.

Sicherheitshinweise und geeignete Werkzeuge müssen verwendet werden. Dieses Produkt sollte nur von Fachleuten installiert werden.

Die Installation sollte auf massiven Betonwänden oder Mauerwerkswänden zu montieren.

Stellen Sie sicher, dass die Auflagefläche das Gesamtgewicht des Geräts und aller angeschlossenen Hardware und Komponenten sicher trägt.

Verwenden Sie die richtigen Werkzeuge und Schrauben. Verwenden Sie keine Schrauben, die größer als 1/4 Zoll sind.

Dieses Produkt enthält Kleinteile, die beim Verschluss eine Erstuntersuchung darstellen können. Halten Sie diese Gegenstände von Kindern fern.

Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. Die Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu Produktversagen und Verletzungen führen.

WICHTIG: Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Sie alle Teile gemäß der Komponenten-Checkliste erhalten haben. Bei beschädigten oder fehlenden Teilen, wenden Sie sich an Ihren Verkäufer, um Ersatz zu erhalten.

WARTUNG: Überprüfen Sie das Produkt in regelmäßigen Abständen auf Sicherheit und Stabilität (am besten alle drei Monate).

FR Lisez entièrement le guide d'utilisateur avant de commencer l'installation et le montage. Si vous avez des questions concernant les instructions ou les avertissements, veuillez contacter votre distributeur local pour une assistance.

ATTENTION: L'utilisation de produits plus lourds que les poids nominaux indiqués peut entraîner une instabilité causant des blessures potentielles.

Les supports doivent être joints comme spécifié dans les instructions de montage. Une mauvaise installation peut entraîner des dommages ou de graves blessures aux personnes.

- Un équipement de sécurité et les outils appropriés doivent être utilisés. Ce produit devrait être installé uniquement par des professionnels.
- Ce produit est conçu pour être installé sur des murs avec poteaux en bois, des murs en béton massif ou murs en brique.
- Assurez-vous que la surface de soutien supporte en sécurité le poids combiné de l'équipement et de tous les matériaux et composants associés.
- Utilisez les vis de montage fournies et NE SERREZ PAS TROP les vis de montage.
- Ce produit contient des pièces qui peuvent causer des dommages si elles sont aversées. Éloignez ces pièces des enfants.
- Ce produit est prévu uniquement pour une utilisation à l'intérieur. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut entraîner une défaillance du produit ou des blessures aux personnes.

IMPORTANT: Avant l'installation, assurez-vous de vous avoir reçu toutes les pièces selon la liste de vérification des composants. Si une pièce est manquante ou endommagée, téléphonez à votre distributeur local pour qu'il la remplace.

MANTENANCE: À intervalles réguliers (au moins tous les trois mois) vérifiez que le support est l'utilisation sûre et fiable.

РУ Перед началом установки и сборки прочтите руководство по установке. Если у Вас возникли какие-либо вопросы относительно инструкции или предупреждений, свяжитесь с Вашим локальным дистрибутором для получения помощи.

Внимание: Использование продуктов, вес которых превышает указанный расчетный вес, может привести к неустойчивости и возможным травмам.

- Опоры должны быть установлены, как это показано в указанных инструкциях. Неправильная установка может привести к получению серьезных травм.
- Любое использование или модификация устройства и связанных с ним компонентов, продуктов должно устанавливаться и использоваться только профессионалами.
- Продукт предназначен для установки на деревянные каркасные стены, твердые цементные стены или кирпичные стены.
- Убедитесь, что несущая поверхность выдержит вес всего установленного оборудования и комплектующих.
- Необходимо использовать монтажные винты, входящие в комплект поставки, и НЕ ПЕРЕКЛАДЫВАЙТЕ монтажные винты.
- Данный продукт содержит материалы, которые могут повредить окружающую среду при неправильном обращении. Всегда держите изделие необходимо хранить в недоступном для детей месте.
- Данный продукт предназначен только для эксплуатации в помещениях. Использование данного продукта на улице может привести к поломке продукта и получению травмы.

ВАЖНО: Перед установкой убедитесь, что Вы получили все детали в соответствии со списком комплектующих. Если не хватает каких-либо деталей или они поломаны, свяжитесь с Вашим локальным дистрибутором для получения помощи.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Необходимо регулярно проверять (ка минимум раз в три месяца), чтобы крепления были зафиксированы, и его использование было безопасным.

ES Lea todo el manual de instrucciones antes de comenzar la instalación y ensamblaje de la unidad. Si tiene alguna inquietud con respecto a las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local.

PRECAUCIÓN: Utilizar con productos de mayor peso al indicado en los límites de peso podría ocasionar inestabilidad y posibles heridas personales.

- Los soportes deben acoplarse tal como se indica en las instrucciones de ensamblaje. Una incorrecta instalación podría ocasionar fallas y serias heridas personales.
- Utilice las herramientas y equipo de seguridad adecuados. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.
- Este producto está diseñado para instalaciones en paredes de madera sólida, concreto sólido o bloques.
- Asegúrese de que la superficie de fijación soportada de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes y hardware.
- No exceda los límites de ensamble de sus soportes y NO aplique demasiada tensión a los tornillos.
- Este producto contiene piezas pequeñas que representan un riesgo de asfixia. Mantenga estas piezas fuera del alcance de los niños.
- Este producto está diseñado para usar en interiores solamente. Utilizar este producto en exteriores podría ocasionar fallas y heridas personales.

IMPORTANTE: Asegúrese de que haya recibido todas las piezas según la lista para verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna de las partes, o está dañada, comuníquese con su distribuidor.

MANTENIMIENTO: Compruebe periódicamente que el soporte está asegurado y listo para usar (al menos cada tres meses).


PT Leia todo o manual de instruções antes de iniciar a instalação e montagem. Se você tiver alguma dúvida sobre quaisquer uma das instruções ou avisos, por favor, entre em contato com o seu distribuidor local para assistência.

ATENÇÃO: O uso de produtos mais pesados do que os pesos indicados pode resultar em instabilidade, causando possíveis danos. A instalação incorreta pode causar danos ou sérias lesões pessoais.


- Equipamentos de segurança e ferramentas adequadas devem ser utilizadas. Este produto só deve ser instalado por profissionais.
- Este produto é projetado para ser instalado em pilares verticais de paredes de madeira, paredes de concreto sólido ou de tijolos.
- Certifique-se que a superfície de suporte suportará com segurança o peso combinado do equipamento e todas as ferragens e componentes anexados.
- Os parafusos de montagem fornecidos NÃO APERTAR EXCESSIVAMENTE.
- Este produto contém pequenas peças que podem causar asfixia se ingeridas. Mantenha estas longe da alcance de crianças.
- Este produto destina-se somente para uso interno. Use-o em ambiente externo pode causar falhas no produto e lesões pessoais.

IMPORTANTE: Assine o formulário que você recebeu todas as peças, de acordo com a lista de componentes, antes da instalação. Se alguma peça estiver faltando ou se defeituosa, contate o seu distribuidor local para substituição.


MANUTENÇÃO: Certifique-se que o suporte seja seguro e protegido para o uso em intervalos regulares (pelo menos a cada três meses).



TV MOUNTING HARDWARE



WALL MOUNTING HARDWARE




Check carefully to make sure there are no missing or defective parts. Some hardware provided may not be used. Use the correct mounting hardware suitable for your installation.

CHOKING HAZARD. Package includes small parts.
Not for children under 3 years. Adult supervision is required.

Missing Parts? Call us at (855) 925-5668 and we will ship replacement parts free of charge.

DIMENSIONS & WEIGHT CAPACITY







Rated weight capacity is 110lbs for the mount.

Caution:
Ensure all mounting surfaces are capable of holding the weight of your mount.
DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY. SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR!

Step 1

A. Wood Stud Mounting Option





- With a stud finder locate the stud and center the mount on the stud at the desired height. Using a bubble level to ensure straightness, hold the Template (#B) to the wall and mark the center of the 4 mounting holes with a pencil as shown here.
- Use a 1/4" drill bit and drill on the marked locations to a depth of 3.5". Secure the Mount Arm (#A) to the wall using Lag Screws (#W-A) and Washers (#W-C). Tighten the screws until secure.



B. Concrete/Brick Mounting Option

- Using a bubble level to ensure straightness, hold the Template (#B) to the desired location on the wall and mark the center of the 6 mounting holes with a pencil as shown here.
- Use a 1/2" drill bit and drill on the marked locations to a depth of 3.7". Clear any dust and debris from the holes and insert the Concrete Anchors (#W-B). Secure the Mount Arm (#A) to the wall using Lag Bolts (#W-A) and Washers (W-C). Tighten the screws until secure.


Note: Do not drill mounting holes into mortar (such as between bricks or stones) only drill and install into solid stone or concrete surfaces.



Step 2

Remove the VESA Plate


- Remove the VESA Plate from the end of the Mount Arm (#A) by partially loosening the top 2 nuts shown here on the rear of the plate, removing the lower nut, then lifting the plate off the end of the arm.
- If your VESA pattern is 200x200 or less, proceed to step 4 and attach the VESA plate directly to the TV without the extensions.



Step 3

Optional: Attach the Extension Wings for Larger VESA Patterns






- For VESA patterns greater than 200x200 the VESA Extension Wings (#C) will need to be attached to the VESA plate as shown here using the Bolts (#E) and Nuts (#D).



Step 4

Attach the VESA Plate to the TV


- Select the appropriate size mounting bolt (Select one size #M-A, M-B, M-C, or M-D) and washer (#M-E) for your display's mounting holes and verify the length of the VESA bolt is not too long. If you are unsure of the correct bolt size for your display refer to your display's user manual or contact the display's manufacturer for sizing information. If necessary, use the included spacers (#M-F, #M-G) between the mount and the screen as shown to adjust the length of the mounting bolt. Multiple spacers can be used in combination to achieve the desired bolt depth. Attach the VESA Plate using the selected bolts and washers then tighten until secure. Do not over tighten.



Step 5

Attach the TV to the Mount Arm


1. Hang the VESA plate back onto the end of the Mount Arm.
2. Use the Bubble Level (#H) to level the screen, then tighten the upper 2 nuts.
3. Reinstall and tighten the lower nut.



Step 6

Cable Management and Tilt Adjustment


- Route cables through the Cable Clips on the bottom of the mount arm. Ensure enough slack is left in the cords for the full range of movement of the mount arm.
- Adjust the tilt angle of the screen by loosening the bolts shown in the magnification bubble using the Hex Wrench (#G). Tilt the screen to the desired angle then tighten the bolts back in place.



Step 7


Final Adjustments

- The mount can be turned $\pm 90^\circ$ at each of the 3 arm joints, tilted $+5^\circ$ to -15° , swiveled $\pm 90^\circ$, and levelled horizontally $\pm 3^\circ$.




Troubleshooting

Top View



Extend both arm segments equally to keep the screen centered, leveled, and to balance the weight of the screen properly.

Top View



Extending the single arm segment alone can result in the weight of the screen pulling the end of the arm down, causing the screen to no longer be level and to sag slightly.

Visit us at **www.mount-it.com** for product registration and warranty information.

Our US based customer service team is standing by to answer any questions you have about your Mount-It! product.

Available by phone **Monday - Friday from 8:00am to 4:00pm** PST.

Chat live with an agent on our website!



support@mount-it.com



(855) 925-5668



www.mount-it.com