




Scan this QR code for
product information, videos,
and assembly assistance.

FOLDABLE CEILING TV MOUNT



HAVE QUESTIONS?

Monday - Friday from 5:00am - 5:00pm PST



support@mount-it.com



(855) 925-5668



www.mount-it.com

Thank you for choosing Mount-It!

EN Read the entire instruction manual before you start installation and assembly. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact Mount-It! for assistance.

CAUTION: Use with products heavier than the rated weights indicated may result in instability causing possible injury.

- Please closely follow the assembly instructions. Improper installation may result in damage or serious personal injury.
- Safety gear and proper tools must be used. This product should only be installed by professionals.
- This product is designed to be installed on solid concrete walls, masonry walls or wood stud walls.
- Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.
- Use the mounting screws provided and DO NOT OVER TIGHTEN mounting screws.
- This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.
- This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.

IMPORTANT: Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation. If any parts are missing or faulty, contact Mount-It! for a replacement.

MAINTENANCE: Check that the product is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

DE Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Installation und Montage beginnen. Wenn Sie Fragen zur Anleitung oder Warnungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler.

VORSICHT: Die Verwendung mit Produkten, die schwerer als die angegebenen Nenngewichte sind, kann zu Instabilität führen und zu möglichen Verletzungen führen.

- Bitte befolgen Sie die Montageanleitung genau. Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden oder schweren Verletzungen führen.
- Sicherheitsausrüstung und geeignete Werkzeuge müssen verwendet werden. Dieses Produkt sollte nur von Fachleuten installiert werden.
- Dieses Produkt ist auf massiven Betonwänden oder Mauerwerkswänden zu montieren.
- Stellen Sie sicher, dass die Auflagefläche das Gesamtgewicht des Geräts und aller angeschlossenen Hardware und Komponenten sicher trägt.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Befestigungsschrauben und die Befestigungsschrauben NICHT ZU FEST ANZIEHEN.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die beim Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen können. Halten Sie diese Gegenstände von Kindern fern.
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. Die Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu Produktversagen und Verletzungen führen.

WICHTIG: Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Sie alle Teile gemäß der Komponenten-Checkliste erhalten haben. Bei beschädigten oder fehlenden Teilen, wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle, um Ersatz zu erhalten.

WARTUNG: Überprüfen Sie das Produkt in regelmäßigen Abständen auf Sicherheit und Stabilität (am besten alle drei Monate).

FR Lisez entièrement le guide d'utilisateur avant de commencer l'installation et le montage. Si vous avez des questions concernant les instructions ou les avertissements, veuillez contacter votre distributeur local pour une assistance.

ATTENTION: L'utilisation de produits plus lourds que les poids nominaux indiqués peut entraîner une instabilité causant des blessures potentielles.

- Les supports doivent être joints comme spécifié dans les instructions de montage. Une mauvaise installation peut entraîner des dommages ou de graves blessures aux personnes.
- Un équipement de sécurité et les outils appropriés doivent être utilisés. Ce produit devrait être installé uniquement par des professionnels.
- Ce produit est conçu pour être installé sur des murs avec poteaux en bois, des murs en béton massif ou murs en brique.
- Assurez-vous que la surface de soutien est solide et le poids combiné de l'équipement et de tous les matériaux et composants associés.
- Utilisez les vis de montage fournies et NE SERREZ PAS TROP les vis de montage.
- Ce produit contient de petites pièces qui peuvent causer un étouffement si elles sont avalées. Éloignez ces pièces des enfants.
- Ce produit est prévu uniquement pour une utilisation à l'intérieur. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut entraîner une défaillance du produit ou des blessures aux personnes.

IMPORTANT: Avant l'installation, assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces selon la liste de vérification des composants. Si une pièce est manquante ou endommagée, téléphonez à votre distributeur local pour qu'il la remplace.

MAINTENANCE: A intervalles réguliers (au moins tous les trois mois) vérifiez que le support est d'utilisation sûre et fiable.

RU Перед началом установки и сборки прочитайте руководство по установке. Если у Вас возникли какие-либо вопросы относительно инструкций или предупреждений, свяжитесь с Вашим местным распространителем для получения помощи.

Внимание: Использование продукта, вес которых превышает указанный расчетный вес, может привести к неустойчивости и возможным травмам.

- Опоры должны быть установлены, как это показано в монтажных инструкциях. Неправильная установка может привести к получению серьезных травм.
- Необходимо использовать предохранительное устройство и специальные инструменты. Продукт должен устанавливаться только профессионалами.
- Продукт предназначен для установки на деревянные каркасные стены, твердые цементные стены или кирпичные стены.
- Убедитесь, что несущая поверхность выдержит вес всего установленного оборудования и комплектующих.
- Необходимо использовать монтажные винты, входящие в комплект поставки, и НЕ ПЕРЕТЯГИВАТЬ монтажные винты.
- Данный продукт содержит маленькие детали, которые представляют опасность удушья при проглатывании. Такие детали необходимо хранить в недоступном для детей месте.
- Данный продукт предназначен только для эксплуатации в помещениях. Использование данного продукта на улице может привести к поломке продукта и получению травм.

ВАЖНО: Перед установкой убедитесь, что Вы получили все детали в соответствии со списком комплектующих. Если не хватает каких-либо деталей или они повреждены, свяжитесь с Вашим местным распространителем по вопросу замены.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Необходимо регулярно проверять (как минимум, раз в три месяца), чтобы кронштейн был зафиксирован, и его использование было безопасным.

ES Lea todo el manual de instrucciones antes de comenzar la instalación y ensamble de la unidad. Si tiene alguna inquietud con respecto a las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local.

PRECAUCIÓN: utilizar con productos de mayor peso al indicado en los límites de peso podría ocasionar inestabilidad y posibles heridas personales.

- Los soportes deben acoplarse tal como se indica en las instrucciones de ensamble. Una incorrecta instalación podría ocasionar daños y serías heridas personales.
- Utilice las herramientas y equipo de seguridad adecuado. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.
- Este producto está diseñado para instalaciones en paredes de madera sólida, concreto sólido o bloques.
- Asegúrese de que la superficie de fijación sostenga de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes y hardware.
- Utilice los tornillos de ensamble suministrados y NO aplique demasiada tensión a los tornillos.
- Este producto contiene piezas pequeñas que representan un riesgo de asfixia. Mantenga estas piezas fuera del alcance de los niños.
- Este producto está diseñado para uso en interiores solamente. Utilizar este producto en exteriores podría ocasionar fallas y heridas personales.

IMPORTANTE: Asegúrese de que haya recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna de las partes, o está dañada, comuníquese con su distribuidor.

MAINTENIMIENTO: Compruebe periódicamente que el soporte esté asegurado y listo para usar (al menos cada tres meses).

PT Leia todo o manual de instruções antes de iniciar a instalação e montagem. Se você tiver alguma dúvida sobre quaisquer uma das instruções ou avisos, por favor, entre em contato com o seu distribuidor local para assistência.

ATENÇÃO: O uso com produtos mais pesados do que os pesos indicados pode resultar em instabilidade, causando possíveis danos.

- Os suportes devem ser anexados como especificado nas instruções de montagem. A instalação incorreta pode causar danos ou sérias lesões pessoais.
- Equipamentos de segurança e ferramentas adequadas devem ser utilizadas. Este produto só deve ser instalado por profissionais.
- Este produto é projetado para ser instalado em pilares verticais de paredes de madeira, paredes de concreto sólido ou de tijolos.
- Certifique-se que a superfície de suporte suportará com segurança o peso combinado do equipamento e todas as ferragens e componentes anexados.
- Use os parafusos de montagem fornecidos e NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE os mesmos.
- Este produto contém pequenas peças que podem causar asfixia se ingeridas. Mantenha esses itens longe do alcance de crianças.
- Este produto destina-se somente para uso interno. Usá-lo em ambientes externos pode causar falhas no produto e lesões pessoais.

IMPORTANTE: Assegure-se que você recebeu todas as peças, de acordo com a lista de componentes, antes da instalação. Se alguma peça estiver faltando ou é defeituosa, contate o seu distribuidor local para substituição.

MANUTENÇÃO: Certifique-se que o suporte seja seguro e protegido para o uso em intervalos regulares (pelo menos a cada três meses).



Mount and Accessories

A (x1)
Ceiling Mount

B (x1)
Lower Arm

C (x4)
VESA Extension Arms

D (x5)
M6x8

E (x4)
M6x12

F (x4)
M6

G (x1)
4mm

H (x1)
10-13mm

VESA Mounting Hardware

M-A (x4)
M6x14

M-B (x4)
M8x16

M-C (x4)
M6x30

M-D (x4)
M8x35

M-E (x4)
D8

M-F (x4)
Ø15xØ8x5

M-G (x4)
Ø15xØ8x15

WALL MOUNTING HARDWARE

W-A (x4)
S16.3x55

W-B (x4)
Ø10x45

W-C (x2)
D6

Check carefully to make sure there are no missing or defective parts. Some hardware provided may not be used. Use the correct mounting hardware suitable for your installation.

CHOKING HAZARD. Package includes small parts.
Not for children under 3 years. Adult supervision is required.

Missing Parts? Call us at (855) 925-5668 and we will ship replacement parts free of charge.

DIMENSIONS & WEIGHT CAPACITY

41°
31°
6.5°
3.7°
±45°
0°~80°
18.0"~21.7"
26.5"~30.2"
15.7"
11.8"
7.9"
3.9"
3.0"
3.9"
7.9"
11.8"
15.7"

Rated weight capacity is 44lbs/20kgs for this mount.

Caution:
Ensure all mounting surfaces are capable of holding the weight of your mount.
DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY.
SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR!


Tools Required - Not Included



Step 1

Assemble the Arm


- Unfold the Ceiling Mount (#A) then connect the Lower Arm (#B) to the end of the Ceiling Mount arm using the Bolts (#D) and tighten until secure with the 4mm Hex Wrench (#G).



Step 2

Remove the VESA Plate


- Remove the bolt shown here to separate the VESA Plate from the Lower Arm (#B).



Step 3a-1

Wood Stud Mounting Option




- With a stud finder locate the ceiling joist and hold the Ceiling Mount (#A) on the stud at the desired location. Mark the center of the mounting holes with a pencil, ensuring that you mark the middle of the smaller side of the teardrop shaped hole as shown here. Note: You may need to rotate the arm to access the bolt holes.
- Use a 3/16" drill bit and drill on the marked locations to a depth of 2.2"
- Install 1 Lag Screw (#W-A) only on the side that was marked for the teardrop shaped hole, and do not tighten fully. Leave a gap of approximately .17" (4mm) between the bottom of the bolt head and the ceiling.



Step 3a-2

Wood Stud Mounting Option (Continued)


- Hang the Ceiling Mount (#A) on the bolt and slide it into place.
- Install the second bolt through the other end of the ceiling bracket using Lag Screw (#W-A) and Washer (#W-C). Tighten both screws until secure.
- Rotate the arm back to the original/forward position if not already done.



Step 3b-1

Concrete/Brick Mounting Option


- Hold the Ceiling Mount (#A) at the desired location. Mark the center of the mounting holes with a pencil, ensuring that you mark the middle of the smaller side of the teardrop shaped holes, shown here.
- Use a 3/8" drill bit and drill on the marked locations to a depth of 2.4". Clear any dust and debris from the holes and insert the Concrete Anchors (#W-B). Note: Do not drill mounting holes into mortar (such as between bricks or stones) only drill and install into solid stone or concrete surfaces.
- Install 2 Lag Screw (#W-A) only on the side that was marked for the teardrop shaped holes, and do not tighten fully. Leave a gap of approximately .17" (4mm) between the bottom of the bolt head and the ceiling.



Step 3b-2

Concrete/Brick Mounting Option (Continued)

- Hang the Ceiling Mount (#A) on the bolts and slide it into place.
- Install the last two screws through the other end of the ceiling bracket using Lag Screws (#W-A) and Washers (#W-C). Tighten all four screws until secure.






Step 4

Attaching the VESA Extension Arms (For VESA sizes greater than 200x200 only)

- If your TV has a VESA size greater than 200x200 you will need to install the VESA Extension Arms in one of the configurations shown here that best matches your TV's VESA Pattern.
- Choose the configuration that best suits your device and connect the VESA Extension Arms (#C) as shown using Extension Bolt (#E) and Extension Nut (#F). Tighten until secure using Wrench (#H).



Note: If your TV has a VESA Size 200x200 or smaller, you do not need to attach the VESA Extension Arms.



Step 5

Attaching the VESA Plate to your TV

- Lay your TV screen side down on a flat or soft surface.
- Select the appropriate size mounting bolts (#M-A through M-D) and washers (#M-E) for your display's mounting holes and verify the length of the VESA bolt is not too long. If you are unsure of the correct bolt size for your display refer to your TV user manual or contact the TV manufacturer for sizing information. If necessary, use the included spacers (#M-F, M-G) between the mount and the TV as shown above to adjust the length of the mounting bolt. Multiple spacers can be used in combination to achieve the desired bolt depth. Attach the VESA Plate using the selected bolts and tighten until secure. Do not overtighten.




Step 6

Installing the TV to the Ceiling Mount

- Hang the TV onto the front of the Mount as shown. If the height of the TV needs to be adjusted, loosen the bolt shown in the magnification bubble, slide the bracket to the desired height and then tighten the bolt to secure it at the chosen height.


Note: This step may require two persons to safely lift your device.



Step 7

Securing the TV to the Ceiling Mount


- Reinstall the bolt removed in step 2 so that the TV is now unable to be removed from the ceiling mount.



Step 8


Final Adjustments

- The screen can be raised and lowered from 0° in the raised and locked position, to -80° in the fully lowered position. If the arm moves too freely or with too much difficulty, remove the decorative cap to loosen or tighten the joint as needed.
- The screen can be freely turned side to side by hand to adjust the viewing angle as needed.




To Lock:

Raise the TV all the way up, then slide the arm in so that the hook catches on the bar shown here.



To Unlock:

Push the arm up slightly, then slide the arm out so the hook is clear of the bar, and gently lower the TV.



Visit us at **www.mount-it.com** for product registration and warranty information.

Our US based customer service team is standing by to answer any questions you have about your Mount-It! product.



support@mount-it.com

Available by phone **Monday - Friday from 5:00am to 5:00pm** PST.



(855) 925-5668

Chat live with an agent on our website!



www.mount-it.com