


MOUNT-IT!

Installation Manual
SKU: MI-444BLK
V1 06/24



Scan this QR code for
product information, videos,
and assembly assistance.

FULL MOTION TV WALL MOUNT WITH GAS SPRING ARM



HAVE QUESTIONS?

Monday - Friday from 5:00am - 5:00pm PST



support@mount-it.com



(855) 925-5668



www.mount-it.com

Thank you for choosing Mount-It!

EN  Read the entire instruction manual before you start installation and assembly. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact Mount-It! for assistance.

CAUTION: Use with products heavier than the rated weights indicated may result in instability causing possible injury.

- Please closely follow the assembly instructions. Improper installation may result in damage or serious personal injury.

- Safety gear and proper tools must be used. This product should only be installed by professionals.
- This product is designed to be installed on solid concrete walls, masonry walls or wood stud walls.
- Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.
- Use the mounting screws provided and **DO NOT OVER TIGHTEN** mounting screws.
- This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.
- This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.

IMPORTANT: Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation. If any parts are missing or faulty, contact Mount-It! for a replacement.

DE  Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Installation und Montage beginnen. Wenn Sie Fragen zur Anleitung oder Warnungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler.

VORSICHT: Die Verwendung mit Produkten, die schwerer als die angegebenen Nenn Gewichte sind, kann zu Instabilität führen und zu möglichen Verletzungen führen.
• Bitte befolgen Sie die Montageanleitung genau. Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden oder schweren Verletzungen führen.

- Sichereseinrichtung und geeignete Werkzeuge müssen verwendet werden. Dieses Produkt sollte nur von Fachleuten installiert werden.
 - Dieses Produkt ist auf massiven Betondecken oder Mauerwerkswänden zu montieren.
 - Stellen Sie sicher, dass die Aufhängedose das Gesamtgewicht des Geräts und aller angeschlossenen Hardware und Komponenten sicher trägt.
 - Verwenden Sie die mitgelieferten Befestigungsschrauben und die Befestigungsschrauben NICHT zu FEST ANZIEHEN.
 - Das Produkt ist nicht für den Einsatz in Bereichen mit direkter Sonneneinstrahlung geeignet, da dies zu einer Beschädigung des Produkts führen kann.
 - Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. Die Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu Produktversagen und Verletzungen führen.
- WICHTIG:** Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Sie alle Teile gemäß der Komponenten-Checkliste erhalten haben. Bei beschädigten oder fehlenden Teilen, wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle, um Ersatz zu erhalten.
- WARTUNG:** Überprüfen Sie das Produkt in regelmäßigen Abständen auf Sicherheit und Stabilität (am besten alle drei Monate).

FR Lisez entièrement le guide d'utilisateur avant de commencer l'installation et le montage. Si vous avez des questions concernant les instructions ou les avertissements, veuillez contacter votre distributeur local pour une assistance.

- ATTENTION :** L'utilisation de produits plus lourds que les poids nominaux indiqués peut entraîner une installation causant des blessures potentielles.
- Les supports doivent être joints comme spécifié dans les instructions de montage. Une mauvaise installation peut entraîner des dommages ou de graves blessures aux personnes.
 - Un équipement de sécurité et les outils appropriés doivent être utilisés. Ce produit devrait être installé uniquement par des professionnels.
 - Ce produit est conçu pour être installé sur des murs avec poteaux en bois, des murs en béton massif ou murs en brique.
 - Assurez-vous que la surface de soutien supporte en sécurité les poids combinés de l'équipement et de tous les matériaux et composants associés.
 - Utilisez les vis de montage fournies et NE SERREZ PAS TROP les vis de montage.
 - Ce produit contient de petites pièces qui peuvent causer un étouffement si elles sont avalées. Éloignez ces pièces des enfants.
 - Ce produit est prévu uniquement pour une utilisation à l'intérieur. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut entraîner une défaillance du produit ou des blessures aux personnes.

IMPORTANT: Avant l'installation, assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces selon la liste de vérification des composants. Si une pièce est manquante ou endommagée, téléphonez à votre distributeur local pour qu'il la remplace.

RU  Перед началом установки и сборки прочитайте руководство по установке. Если у Вас возникли какие-либо вопросы относительно инструкций или предупреждений, свяжитесь с Вашим локальным распространителем для получения помощи.

Внимание: Использование продуктов, вес которых превышает указанный расчетный вес, может привести к неустойчивости и возможным травмам.

- Необходимо использовать предохранительные устройства и специальные инструкции. Продукт должен использоваться только профессионалами.
- Продукт предназначен для установки на деревянные карасные стены, твердые цементные стены или кирпичные стены.
- При установке необходимо учитывать вес всего установленного оборудования и комплектующих.
- Необходимо использовать монтажные винты, входящие в комплект поставки, и НЕ ПЕРЕГРУЖАТЬ монтажные винты.
- Данный продукт содержит монтажные детали, которые представляют опасность удушья при проглатывании. Такие детали необходимо хранить в недоступности для детей месте.
- Данный продукт предназначен только для эксплуатации в помещениях. Использование данного продукта на улице может вызвать пожар и поломку продукта и получить травму.
- Если вы заметили повреждение или неисправность, пожалуйста сообщите в соответствии со списком комплектующих. Если не заметит каких-либо деталей или они отсутствуют, свяжитесь с местным представителем по вопросам замены.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Необходимо регулярно проверять (как минимум, раз в три месяца), чтобы кронштейн был зафиксирован, и его использование было безопасным.

ES Lea todo el manual de instrucciones antes de comenzar la instalación y ensamble de la unidad. Si tiene alguna inquietud con respecto a las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local.

PRECAUCIÓN: utilizar con productos de mayor peso al indicado en los límites de peso podría ocasionar inestabilidad y posibles heridas personales.

- Los soportes deben acoplarse tal como se indica en las instrucciones de ensamble. Una incorrecta instalación podría ocasionar daños y serias heridas.

- Utilice las herramientas y equipo de seguridad adecuados. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.
- Este producto está diseñado para instalaciones en paredes de madera sólida, concreto sólido o bloques.
- Asegúrese de que la superficie de fijación sostenga de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes y hardware.
- Utilice los tornillos de ensamblaje suministrados y NO aplique demasiada tensión a los tornillos.
- Este producto contiene piezas pequeñas que representan un riesgo de asfixia. Mantenga estas piezas fuera del alcance de los niños.
- Este producto está diseñado para uso en interiores solamente. Utilice este producto en exteriores podrá ocasionar fallas y heridas personales.

IMPORTANTE: Asegúrese de que haya recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna de las partes, o está dañada, comuníquese con su distribuidor.

MANTENIMIENTO: Compruebe periódicamente que el soporte esté asegurado y listo para usar (al menos cada tres meses).

PT  Leia todo o manual de instruções antes de iniciar a instalação e montagem. Se você tiver alguma dúvida sobre quaisquer uma das instruções ou avisos, por favor, entre em contato com o seu distribuidor local para assistência.

ATENÇÃO: O uso com produtos mais pesados do que os pesos indicados pode resultar em instabilidade, causando possíveis danos.


- Os suportes devem ser anexados como especificado nas instruções de montagem. A instalação incorreta pode causar danos ou sérias lesões pessoais.
- Equipamentos de segurança e ferramentas adequadas devem ser utilizadas. Este produto só deve ser instalado por profissionais.
- Este produto é projetado para ser instalado em pilares verticais de paredes de madeira, paredes de concreto sólido ou de tijolos.
- Certifique-se de que a superfície de suporte suportará com segurança o peso combinado do equipamento e todas as ferragens e componentes anexados.
- Use os parafusos de montagem fornecidos e NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE os mesmos.
- Este produto contém pequenas peças que podem causar asfixia se ingeridas. Mantenha esses itens longe do alcance de crianças.

IMPORTANTE: Assegure-se que você recebeu todas as peças, de acordo com a lista de componentes, antes da instalação. Se alguma peça estiver faltando ou é defeituosa, contate o seu distribuidor local para substituição.


MANUTENÇÃO: Certifique-se que o suporte seja seguro e protegido para o uso em intervalos regulares (pelo menos a cada três meses).




Mount and Accessories



Mounting Hardware



Wall Mounting Hardware




Check carefully to make sure there are no missing or defective parts. Some hardware provided may not be used. Use the correct mounting hardware suitable for your installation.

CHOKING HAZARD. Package includes small parts.
Not for children under 3 years. Adult supervision is required.

Missing Parts? Call us at (855) 925-5668 and we will ship replacement parts free of charge.

DIMENSIONS & WEIGHT CAPACITY







Rated weight capacity is 11lbs~50.6lbs
(5~23kg) for the mount.

Caution:
Ensure all mounting surfaces are capable of holding the weight of your mount.
DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY. SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR!

Step 1a

Wood Stud Mounting Option

- With a stud finder locate the stud and center the mount on the stud at the desired height. Using a bubble level to ensure straightness, hold the Mount Arm (#A) to the wall and mark the center of the 3 mounting holes with a pencil as shown here.
- Use a 3/16" drill bit and drill on the marked locations to a depth of 2.2". Secure the Mount Arm (#A) to the wall using the Lag Screws (#W-A) and Washers (#W-C). Tighten the screws until secure.







Step 1b

Concrete/Brick Mounting Option

- Using a bubble level to ensure straightness, hold the Mount Arm (#A) to the desired location on the wall and mark the center of the 3 mounting holes with a pencil as shown here.
- Use a 3/8" drill bit and drill on the marked locations to a depth of 2.4". Clear any dust and debris from the holes and insert the Concrete Anchors (#W-B). Secure the Mount Arm (#A) to the wall using Lag Screws (#W-A) and Washer (#W-C). Tighten the screws until secure.


Note: Do not drill mounting holes into mortar (such as between bricks or stones) only drill and install into solid stone or concrete surfaces.



Step 2

Install the Decorative Covers


- Press the Decorative Covers into the openings in the mount so that they cover the bolt holes.



Step 3

Prepare the VESA Plate


1. Remove the lower single nut from the rear of the VESA Plate (#B).
2. Ensure the two upper nuts are loosened so that they have a 3mm gap between the VESA Plate and the nut.



Step 4

Attach the VESA Extensions


- If your VESA pattern is 200x200 or smaller, the VESA Extensions will not need to be installed and you may proceed to the next step.
- For VESA Patterns greater than 200x200 follow the assembly patterns shown here and attach the VESA Extensions (#C) in the orientation that best matches the VESA pattern of your TV. Use Extension Nuts (#F) and Extension Bolts (#G) to secure the VESA Extensions onto the VESA Plate.



Step 5

Attach the VESA Plate to the TV


• Select the appropriate size mounting bolt (Select one size #M-A, M-B, M-C, or M-D) and washer (#M-E) for your display's mounting holes and verify the length of the VESA bolt is not too long. If you are unsure of the correct bolt size for your display refer to your display's user manual or contact the display's manufacturer for sizing information. If necessary, use the included spacers (#M-F, #M-G) between the mount and the screen as shown to adjust the length of the mounting bolt. Multiple spacers can be used in combination to achieve the desired bolt depth. Attach the VESA Plate using the selected bolts and washers then tighten until secure. Do not over tighten.



Step 6

Attach the TV to the Mount Arm


• Hang the TV on the end of the Mount Arm so that the two upper nuts are in the upper channels, and the lower bolt is through the lower bolt hole.



Step 7

Secure the TV to the Mount

1. Use a bubble level to level the screen, then tighten the two upper nuts until they are secure.
2. Reattach the lower nut and tighten it until it is secure.




Step 8

Weight Balancing the Gas Spring Arm and Tilt Adjustment

1. Gas Spring tension may need to be adjusted to suit the weight of the monitors. To weight balance the two gas spring arms, begin by pushing the arm down to the lowered position, then use the Hex Wrench (#F) to adjust the nut as pictured, turning counterclockwise toward the + (plus) sign for heavier monitors, increasing the tension and clockwise toward the – (minus) sign for lighter monitors, lowering the tension. Adjust until the arm does not raise back to the highest position or sink to the lowest position when released. This might require multiple rotations to reach the desired tension.

2. To adjust the tilt angle of the screen, first loosen the hand knob slightly. If the screen cannot be tilted by hand, slightly loosen the two bolts on either side of the knob using Hex Wrench (#I) until the screen can be adjusted without tilting forward on its own. Tighten the hand knob once the screen is at the desired angle.


Note: If the spring makes a “popping” sound during use, the set screw shown in the magnification bubble may need to be tightened with a screwdriver.



Step 9


Cable Management

- Route cables through the cable management clips on the underside of the mount arms.



Step 10

Final Adjustments



Visit us at **www.mount-it.com** for product registration and warranty information.

Our US based customer service team is standing by to answer any questions you have about your Mount-It! product.

Available by phone **Monday - Friday from 5:00am to 5:00pm** PST.

Chat live with an agent on our website!



support@mount-it.com



(855) 925-5668



www.mount-it.com