




TRIPOD TV STAND



HAVE QUESTIONS?

Monday - Friday from 8:00am - 4:00pm PST



support@mount-it.com



(855) 925-5668



www.mount-it.com

Thank you for choosing Mount-It!!

EN Read the entire instruction manual before you start installation and assembly. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact Mount-It! for assistance.

CAUTION: Use with products heavier than the rated weights indicated may result in instability causing possible injury.

• Mounts must be attached as specified in assembly instructions. Improper installation may result in damage or serious personal injury.

• Safety gear and proper tools must be used. This product should only be installed by professionals.

• Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.

• Use the mounting screws provided and DO NOT OVER TIGHTEN mounting screws.

• This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.

• This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.

IMPORTANT: Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation. If any parts are missing or faulty, telephone Mount-It! for a replacement.

MAINTENANCE: Check that the bracket is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

DE Bitte vor Beginn der Montage und Zusammenbau das ganze Handbuch durchlesen. Bitte sich mit dem Händler vor Ort bei Fragen zur Anleitung oder Warnungen in Verbindung setzen.

VORSICHT: Bei Verwendung mit Produkten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können Schäden oder möglicherweise Verletzungen die Folge sein.

• Halterungen sollen entgegen der Montageanweisungen angebracht werden. Eine unsachgemäße Montage kann Schäden oder Verletzungen zur Folge haben.

• Sicherheitsausrüstung und geeignete Werkzeuge verwenden. Die Montage des Produktes sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden.

• Die tragenden Oberflächen sollten das gesamte Gewicht von Geräten und allen zusätzlichen Bauteilen sicher aushalten können.

• Nur die mitgelieferten Einbauschrauben verwenden und die Schrauben NICHT ZU FEST ANZIEHEN.

• Dieses Produkt enthält Kleinteile, die Erstickungsgefahr beim Verschlucken hervorrufen können. Diese Teile von Kindern fernhalten.

• Dieses Produkt nur in Innenräumen verwenden. Verwendung des Produktes im Außenbereich kann zu Verletzungen und Schäden führen.

WICHTIG: Vor der Montage bitte alle erhaltenen Bauteile mit der Bauteilleiste abgleichen. Bei beschädigten oder fehlenden Teilen den Händler vor Ort nach Ersatzteilen fragen.

WARTUNG: Die Halterungsklammer regelmäßig auf Sicherheit und Stabilität prüfen (am besten alle drei Monate).

FR Lisez entièrement le guide d'utilisateur avant de commencer l'installation et le montage. Si vous avez des questions concernant les instructions ou les avertissements, veuillez contacter votre distributeur local pour une assistance.

ATTENTION: L'utilisation de produits plus lourds que les poids nominaux indiqués peut entraîner une instabilité causant des blessures potentielles.

• Les supports doivent être joints comme spécifié dans les instructions de montage. Une mauvaise installation peut entraîner des dommages ou de graves blessures aux personnes.

• Un équipement de sécurité et les outils appropriés doivent être utilisés. Ce produit devrait être installé uniquement par des professionnels.

• Assurez-vous que la surface de soutien supporte en sécurité le poids combiné de l'équipement et de tous les matériaux et composants associés.

• Utilisez les vis de montage fournies et NE SERREZ PAS TROP les vis de montage.

• Ce produit contient de petites pièces qui peuvent causer un étouffement si elles sont avalées. Éloignez ces pièces des enfants.

• Ce produit est prévu uniquement pour une utilisation à l'intérieur. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut entraîner une défaillance du produit ou des blessures aux personnes.

IMPORTANT: Avant l'installation, assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces selon la liste de vérification des composants. Si une pièce est manquante ou endommagée, téléphonez à votre distributeur local pour qu'il la remplace.

MAINTENANCE: À intervalles réguliers (au moins tous les trois mois) vérifiez que le support est d'utilisation sûre et fiable.

RU Перед началом установки и сборки прочитайте руководство по установке. Если у Вас возникли какие-либо вопросы относительно инструкций или предупреждений, свяжитесь с Вашим локальным дистрибутором для получения помощи.

Внимание: Использование продуктов, вес которых превышает указанный расчетный вес, может привести к нестабильности и возможным повреждениям.

• Опоры должны быть установлены, как это показано в монтажных инструкциях. Неправильная установка может привести к получению серьезных травм.

• Необходимо использовать предохранительное устройство и специальные инструменты. Продукт должен устанавливаться только профессионалами.

• Убедитесь, что несущая поверхность выдержит вес оборудования и всего установленного оборудования и комплектующих.

• Необходимо использовать шурупы в комплекте установки шурупы и НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ установочные шурупы.

• Данный продукт содержит маленькие детали, которые представляют опасность удушья при проглатывании. Такие детали необходимо хранить в недоступном для детей месте.

• Данный продукт предназначен только для эксплуатации в помещении. Использование данного продукта на улице может привести к поломке продукта и получению травм.

ВАЖНО: Перед установкой убедитесь, что Вы получили все детали в соответствии со списком комплектующих. Если не хватает каких-либо деталей или они повреждены, свяжитесь с Вашим местным дистрибутором по вопросу замены.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Необходимо регулярно проверять (как минимум, раз в три месяца), чтобы кронштейн был зафиксирован, и его использование было безопасным.

ES Lea todo el manual de instrucciones antes de comenzar la instalación y ensamble de la unidad. Si tiene alguna inquietud con respecto a las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local.

PRECAUCIÓN: utilizar con productos de mayor peso al indicado en los límites de peso podría ocasionar inestabilidad y posibles heridas personales.

• Los soportes deben acoplarse tal como se indica en las instrucciones de ensamble. Una incorrecta instalación podría ocasionar daños y serias heridas personales.

• Utilice las herramientas y equipo de seguridad adecuados. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.

• Asegúrese de que la superficie de fijación sostenga de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes y hardware.

• Utilice los tornillos de ensamble suministrados y NO aplique demasiada tensión a los tornillos.

• Este producto contiene piezas pequeñas que representan un riesgo de asfixia. Mantenga estas piezas fuera del alcance de los niños.

• Este producto está diseñado para uso en interiores solamente. Utilizar este producto en exteriores podría ocasionar fallas y heridas personales.

IMPORTANTE: Asegúrese de que haya recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna de las partes, o está dañada, comuníquese con su distribuidor.

MANTENIMIENTO: Compruebe periódicamente que el soporte esté asegurado y listo para usar (al menos cada tres meses).

PT Leia todo o manual de instruções antes de iniciar a instalação e montagem. Se você tiver alguma dúvida sobre quaisquer uma das instruções ou avisos, por favor, entre em contato com o seu distribuidor local para assistência.

ATENÇÃO: O uso com produtos mais pesados do que os pesos indicados pode resultar em instabilidade, causando possíveis danos.

• Os suportes devem ser anexados como especificado nas instruções de montagem. A instalação incorreta pode causar danos ou sérias lesões pessoais.

• Equipamentos de segurança e ferramentas adequadas devem ser utilizadas. Este produto só deve ser instalado por profissionais.

• Certifique-se que a superfície de suporte suportará com segurança o peso combinado do equipamento e todas as ferragens e componentes anexados.

• Use os parafusos de montagem fornecidos e NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE os mesmos.

• Este produto contém pequenas peças que podem causar asfixia se ingeridas. Mantenha esses itens longe do alcance de crianças.

• Este produto destina-se somente para uso interno. Usá-lo em ambiente externo pode causar falhas no produto e lesões pessoais.

IMPORTANTE: Assegure-se que você recebeu todas as peças, de acordo com a lista de componentes, antes da instalação. Se alguma peça estiver faltando ou é defeituosa, contate o seu distribuidor local para substituição.

MANUTENÇÃO: Certifique-se que o suporte seja seguro e protegido para o uso em intervalos regulares (pelo menos a cada três meses).


COMPATIBLE VESA SIZES

200x200 300x300
400x200 400x400
600x400

COMPATIBLE WITH TVs UP TO



PACKAGE CONTENTS



A (x1)
Tripod base

B (x1)
TV plate



C (x1)
Right side VESA bracket



D (x1)
Left side VESA bracket



E (x1)
Tripod connector



F (x2)
Tripod bolts



G (x6)
Tripod nuts



H (x4)
TV plate washer



I (x10)
Tripod Washer



J (x4)
TV plate bolt



K (x1)
Wrench


TV MOUNTING HARDWARE



M5x14 (x4)
M-A



M6x14 (x4)
M-B



M6x30 (x4)
M-C



M8x30 (x4)
M-D



M8x50 (x4)
M-E



M-F (x4)



M-G (x8)



M-H (x8)

Check carefully to make sure there are no missing or defective parts. Some hardware provided may not be used. Use the correct wall mounting and TV mounting hardware suitable for your installation.


CHOKING HAZARD. Package includes small parts.
Not for children under 3 years. Adult supervision is required.

Missing Parts? Call us at (855) 925-5668 and we will ship replacement parts free of charge.

Step 1

Setting up the Tripod base

1. Open the tripod base by holding it upright and loosening the lower knob (shown in the magnified bubble #2).
2. Pull the center pole up while pushing the legs down at their intersection point.
3. Re-tighten the same knob to fix the legs at the desired height.




Step 2

Adjusting Center Pole Height

If desired, the height of the pole can be increased by adjusting the pole extension.

1. Loosen the upper knob (as shown in magnified bubble #1)
2. Increase the height of the center pole to the desired height. Insert the Clevis Pin through the pre-drilled hole to lock the pole in place (as shown in magnified bubble #2).
3. Re-tighten the upper knob to secure the pole (as shown in magnified bubble #3).


Height adjustment tip: Major height adjustment setup should be performed by extending or lowering the top of the pole. If required, minor height adjustment can be performed by adjusting the height of legs through sliding the leg assembly up and down the pole. Please ensure the tripod legs are covering a large enough area to keep your tripod stable.



Step 3

Attaching the Tripod connector to the Tripod


1. Install Part #E "Tripod connector" to the two uppermost holes on the pole.
2. Ensure arrow is facing up as shown.
3. Secure the Part #E "Tripod connector" with Part #F "Tripod bolt", Part #I "Tripod washer" and Part #G "Tripod nuts". Tighten until secure with Part #K Wrench.



Step 4

Attaching the VESA Plate


1. Install Part #B "TV Plate" to the previously installed Part #E "Tripod Connector" using Part #J through Washers #I, then #H from the front of the plate as pictured.
2. From the back of the plate use #Washer I and secure with #Nut G. Tighten until secure using #Wrench K to hold the nut in place in conjunction with a screwdriver on the front of the bolt.






Step 5

Attaching the VESA brackets to the TV for flat back screen

Select the appropriate size mounting bolt for your display's mounting holes and verify the length of the VESA bolt is not too long. If you are unsure of the correct bolt size for your display refer to your TV user manual or contact the TV manufacturer for sizing information. If necessary, use the included spacers (M-A or M-B) between the mount and the TV to adjust the length of the mounting bolt. Multiple spacers can be used in combination to achieve the desired bolt depth. Square Washer (M-F) must be used in all configurations.



Alternative Bolt and Spacer Configurations for irregular(curved or recessed) back screen




Step 6

Hanging the TV on the Tripod Mount

1. Hang the TV on the TV plate (#B) by hooking the top of the VESA brackets (#C and #D) on the TV plate (#B) (as shown on magnified bubble #1)
Ensure that the security screws are completely loosened so that it does not clash with the VESA plate on the next step.
2. Align the bottom of the VESA brackets with the bottom of the TV plate.
3. Using a screwdriver tighten the security bolts on the bottom of the VESA brackets.

CAUTION: Failure to secure the VESA brackets and the TV to the Tripod mount may result in damage or injury.


HEAVY! You may need assistance with this step.



Step 7

Positioning the TV

Make any additional adjustments to the height or tilt for your desired viewing angle. To adjust the tilt, loosen the knob on each of the VESA Arms C and D, then when the screen is at the preferred angle retighten both knobs again. The pole can swivel 360 degrees. To adjust the swivel angle, loosen the upper knob, swivel the TV as desired and then re-tighten the upper knob.



Visit us at **www.mount-it.com** for product registration and warranty information.

Our US based customer service team is standing by to answer any questions you have about your Mount-It! product.



support@mount-it.com

Available by phone **Monday - Friday from 8:00am to 4:00pm** PST.



(855) 925-5668

Chat live with an agent on our website!



www.mount-it.com